



Mini Shangri-La

静 电 耳 机 系 统



官方微信服务号
hifiman8566



官方网站: www.hifiman.cn
客服邮箱: service@hifiman.cn
客服电话: 400-003-8566



使用说明书

Thanks!

感谢您选购HIFIMAN Mini Shangri-La静电耳机系统。

为确保正确的操作，使用产品前请仔细阅读操作说明书。

阅读之后，请妥善保管以备将来参考。

目录

01 安全注意事项

02 使用注意事项

03 根据电子信息产品污染控制管理
办法的有毒·有害物质或元素的标识表

04 参数与附件

05-06 主要特点

07 操作注意事项

08-09 部件名称和功能

10 故障诊断

11-12 保修条款

关于本说明书插图

请注意: 为便于解说, 本操作说明书中的插图可能与静电耳机系统的实际情况有所不同。



注意

为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。



等边三角形中有“箭头闪电标号”的图形表示：警告用户在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。



等边三角形中有“感叹号”的图形表示：警告用户该设备在操作与维护（维修）方面应严格按照所附设备说明书操作。

警告

为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的环境下。

注意

为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头用于完全中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。

静电耳放：

- 请用户仔细阅读说明书，保存好说明书，注意所有警告信息，按照说明书进行操作。
- 避免高温，产品工作区域需要充分散热。
- 小心操作电源线，从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。
- 请勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。
- 长时间不使用本机时须拔下电源插头。
- 机器工作时请勿用任何方式阻塞机器的散热孔，阻塞可能引起机器故障，并存在引发火灾的风险。
- 请勿将异物塞入产品内部，如不慎掉入，请关闭电源进行清洁，若无法自行清洁，可寻求HIFIMAN客服人员支持。
- 切勿私自拆解或以任何方式改装本机。
- 不得将任何明火源或者带有液体的其它物品放置在本机上。
- 请勿用湿手触碰主电源线。
- 静电耳放前面板输出端子带有高压电，严禁用任何异物插入耳机输出孔，以避免遭受电击！
- 本机仅可使用HIFIMAN指定的附件或零件。
- 遇到闪电天气，或长时间不使用本设备时，请从插座上拔掉设备的插头。

静电耳机：

- 严禁用任何异物插入静电耳机防护栅内，否则会损坏静电振膜，甚至遭受电击。
- 静电耳机因使用极薄的振膜，使用和存放时需远离高温高湿环境（环境温度不得超过46摄氏度）。
- 请勿将静电耳机接触酒精、汽油、丙酮等溶剂及液体，或硫酸、氢氧化钠等腐蚀性物质。
- 请勿剧烈摔碰耳机，这样可能会造成内部结构永久性损坏并失去质保条款。
- 当耳机不小心进水时，仅可自然晾干。请勿使用风枪、热风筒、电吹风等对耳机吹风除水，这样会造成耳机振膜永久损坏，导致无声。（注意：此项并非说明静电耳机防水，切勿用任何液体清洗。）
- 当长期不使用耳机时，请将耳机放收藏盒中，并放入防潮剂（需要额外采购），防止耳机发霉、腐蚀。
- 当耳机出现任何问题或故障时，请与客服联系，切勿自行拆开耳机。

零部件名称	对象零部件							备注
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
电路板	印刷配线板组件, 安装插入零部件, 印刷配线板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○	
筐体	顶盖, 底盖, 底壳, 框架, 垫片, 小螺丝等(金属, 塑料), (包含的接合材料)	×	○	○	○	○	○	
特定电子零部件	变压器, 插入物, 电源插座, 电源用大型电解质电容器等电子零部件, 机内电缆	×	○	○	○	○	○	
附件	电源线、包材	×	○	○	○	○	○	
备注: ○: 在该零部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含量不超过在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求 ×: 在该零部件中至少一种均质材料中的有毒有害物质的含量超过在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求 (×判定: 包括EU RoHS的豁免项目)								



此标志是根据2006年2月28日颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》, 以及《电子信息产品污染控制标识要求》, 适用于在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。

在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项, 在从生产日期起计算的此年限内, 产品中的有害物质不会往外泄漏, 或者引起突然变异而给环境污染, 人体或财产带来重大影响。

本产品包装中的消耗品环保期限为10年。

参数

耳机: 推挽式静电换能器, 背部开放结构

频率响应: 7Hz-90kHz

耳机重量: 320.2g (不含线材)

耳放重量: 5.82kg

极化电压: 550V-650V

耳放尺寸: 255 x 251 x 93 mm

按GB17625.1-2022标准设备分类, 本设备属于A类设备。

附件

序号	附件名称	数量
1	电源线	1 条
2	静电耳机	1 只
3	静电耳放	1 台



静电耳机特点

- 纳米级厚度振膜, 打造超高灵敏度、超宽的频率响应范围, 有极佳的音乐还原能力。
- 静电耳机的振膜是夹在正负两个平行固定极板之间的完全平面, 受到的电场完全均匀, 所以能做到线性驱动, 使声音细腻精准, 音域宽广丰润, 音乐现场感极强, 传统动圈式振膜耳机性能无法与之相提并论。
- 耳机采用单晶铜导线、镀金插头, 实现无损传输。
- 振膜的保护材料同样为纳米材料, 不但可以隔绝粉尘等污染物, 解决了粉尘静电“拉弧”生产的杂音, 而且不影响音质。
- 耳机外壳由ABS材料和蜂窝状网孔不锈钢装饰外罩组成, 蜂窝状网孔不锈钢装饰外罩表面阳极处理不易脱色。蜂窝状网孔能够保障耳机振动时气流畅通, 确保声音还原真实准确。



静电耳放特点

Mini Shangri-La静电耳机放大器采用运算放大器和分立元件混合设计技术。

- 分立三极管与高压MOSFET管串叠 (Cascode) 作平衡功率输出放大。
- 高低压电源采用独立稳压供电。
- 优化PCB布线,减少交流声干扰,使声音更加通透。
- XLR平衡音源输入和RCA两路音频输入接口。
- 两路静电耳机输出接口。
- 采用21位步进音量电位器精确控制左右声音响度。
- AC 115V/230V(+/-5%)交流输入电源(可切换)。



注意: 在连接电源线之前, 请选择适合您所在国家/地区的电压。请确认在机器后部面板上的电压选择开关设置的额定电压是否与您使用地区的供应电压相符。如不相符, 请确定在电源关闭和电源线切断的情况下, 使电压调节为所在国家或地区的正确电压。如果所在国家或地区电压为AC100V-120V, 那就将电压设定在115V位置, 如果所在国家或地区电压为AC220V-240V, 那就将电压设定在230V位置。拨动按钮显示的数值代表选择的电压值。

如上操作请确定在电源关闭和电源线切断的情况下进行!

前面板功能



注意事项:

- 1) 单端平衡输入切换旋钮所选定的输入方式其对应的白色LED灯会点亮。
- 2) 静电耳机输出接口
 - 将5-pin耳机插头插入功放耳机输出接口 (注意插头方向向上)
 - 可同时插入两副静电耳机

后面板功能



注意事项:

- 1) 操作输入源
- 如果选择辅助音频信号输入源RCA, 请将前面板“单端平衡输入切换旋钮”选定RCA, 其对应的白色LED灯会点亮
 - 如果选择平衡信号输入源 (BALANCE IN), 请将前面板“单端平衡输入切换旋钮”选定BAL, 其对应的白色LED灯会点亮
- 2) 如果不能接通电源, 请联络HIFIMAN客服或HIFIMAN授权代理。如确认是保险丝问题, 备用保险丝在机壳内, 供使用。

若出现问题, 请先检查以下各项:

- 连接是否正确?
- 是否按照说明书操作设备?
- 其它设备是否正常运转?

" 若本机运转不正常, 请先检查下表中各项。如果问题仍无法解决, 说明本机可能存在故障。在这种情况下, 请立即断开电源, 并与购得本机的商家联系或联系 HIFIMAN客服。

故障	检查
电源无法开启	检查电源插头是否已经牢固插入电源插座
电源已经开启, 但无声音	a) 输入电缆是否正确连接 b) 耳机电缆是否正确连接 c) 输入切换旋钮的设置是否正确 d) 音量旋钮设置是否为最小
左右声道调反	输入源信号L 和 R输入线调反
一声道无声	输入源信号L或R输入线未接入

HIFIMAN提供自购买之日起18个月的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要, 我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566。

也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼 (播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务 (耳机、耳塞类)



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



weibo.com/chinahifiman