

# HiFiMAN

## 高保真音乐播放器

### HiFiMAN音乐播放器使用说明书



# HiFiMAN

随着宽带互联网的迅猛发展，音乐下载已经成为音乐市场的主流。越来越多的音乐发烧友们的到互联网上下载无损音乐文件。可惜大多数便携播放器无法真正还原这些无损压缩文件的高音质。HiFiMAN HM-801播放器的设计宗旨在于重播这样的高质量无损压缩文件，使其达到hi-fi级别的音质。HM-801能播放绝大多数格式的音乐文件，比如：mp3, wav, flac, ape, aac, ogg, wmv等等。在使用cue播放列表时，还支持无缝播放。HM-801也是第一种支持24bit, 96khz格式的随身播放器。

HM-801 使用SD卡来存储音乐。目前SD卡的最大存储容量为32GB。SD卡体积小，用户可以同时拥有数块卡，而无需担心单张卡有限的存储量。鉴于目前class6的SDHC卡还不成熟，请使用class4或者更低速度的SD卡。电池是可拆卸式的。如果电池在达到使用寿命以后失效，用户可以购买新的电池换上。

HM-801内置两片Hi-end级别的数模转换芯片PCM1704。在滤波和缓冲部分，每个通道都使用了昂贵的OP627运放。HM-801能从线路输出（侧面的line out接口）直接接耳放，然后接上耳机使用。如果和台式CD机对比音质，HM-801能轻松击败入门级的台式CD机。即使和hi-end级别的台机比较，HM-801也毫不示弱，特别是在中频上的表现，比如人声和小提琴。

为满足发烧友的需要，HM-801设计了分体式耳放模块。换言之，在HM-801的背部，整个耳放模块可以从耳放卡插槽（英文名为GanQi Bay）中取出。用户可以从不同的耳放上取下耳放模块用在HM-801上，以此来满足用户们各自的口味。

HM-801也可以用在作为一台USB连接的DAC或者固定耳放模块的同轴DAC。用户可以用USB线将电脑连接到HiFiMAN播放器的USB DAC口，从电脑里直接播放音乐。HM-801可以通过同轴输入（侧面Coax In口）从廉价音源（比如DVD）接收数字同轴信号，使您的廉价音源升级成为高档音响系统。



# HIFIMAN

真正的数码音频播放器领域  
最新设计的高科技产品

## 产品性能：

- DAC功能：支持同轴（44.1KHz, 96kHz）
- USB DAC (16bit, 48kHz)
- DAC 芯片: Burr-Brown PCM1704 (适用于播放器、同轴和USB)
- 运算放大器：OPA627
- 外形尺寸: 114 毫米 X 78毫米 X 25.5 毫米 或 4.49 X 3.07 X 1.00英寸
- 输出：耳机输出，线路输出
- 电池续航时间：7-8小时（与被安装的模块放大器有关）
- 充电器充电，外接电源充电





## 升级固件步骤：

1. 从我们的网站cn.hifiman.us下载固件；
2. 用winrar解压成HM-801.img文件；
3. 从USB数据口连接计算机；
4. 删除板载闪存上的所有文件，把HM-801.img拷贝到板载闪存；
5. 移除USB连接，重启播放器，你会看到固件升级提示；
6. 升级完毕以后，重启播放器。




# HIFIMAN 高保真音乐播放器

- 1) Sd卡插槽：最大支持到32GB，class4速度的高速SD卡
- 2) Hold键：避免误操作
- 3) 菜单键：
  - <：回到上一级菜单，或者切换到播放界面
  - >：进入下一级菜单或者选中
  - 中央按钮：暂停/播放/选中
  - ^：播放界面时的前一首，或者在菜单当中光标向上移动
  - v：后一首，或者在某一菜单中光标向下移动
- 4) 电池仓：电池仓门可整体移下，以方便更换电池




- 5) Headphone volume - 耳机音量控制
- 6) Line Out - 线路输出（不经过耳机放大部分）
- 7) USB/Coax Select - 在工作模式为解码器模式时，USB或者同轴数字输入选择开关
- 8) Player/DAC Select - 播放器或者DAC模式切换.
- 9) Coax Input - 同轴数字信号输入（需要和3.5转同轴线配合使用）
- 10) Modular Headphone Amplifier Bay: GANQI 标准化耳放卡仓

# HiFiMAN 高保真音乐播放器



- 11) Power : 电源开关 (按住三秒钟开/关机)
- 12) Previous : 在当前播放列表内, 播放上一首歌曲
- 13) Next : 在当前播放列表内播放下一首歌曲
- 14) Pause : 暂停/播放
- 15) 3.5mm Headphone Jack : 3.5mm耳机插孔



- 16) Charger input : 双9V充电/外接电源插孔
- 17) USB Socket for Data Exchange : 数据交换用USB线插槽
- 18) USB DAC Socket : USB音频插槽 (做USB音频解码使用)

# 如何更换标准化耳放卡?



步骤1



步骤2



步骤3

- 步骤1: 用小号十字口螺丝刀取下GANQI耳放舱盖;
- 步骤2: 用小号一字型螺丝刀撑开耳放卡两侧的锁定卡笋;
- 步骤3: 将解开锁定的耳放卡轻轻弹出;



步骤4



步骤5




步骤6




步骤7

- 步骤4: 用手取出耳放卡;
- 步骤5: 将新耳放卡插入卡槽;
- 步骤6: 轻轻将耳放卡按入卡笋, 耳放卡会被卡笋自动锁定;
- 步骤7: 用小号十字口螺丝刀将GANQI耳放舱盖装回。

## 同轴输入RCA转 3.5转换线示意图



## 同轴输出插头构造





国内销售部:

地址 江苏省徐州市湖北路36号5-3-202, 邮编: 221006

电话/短信: 18952204516 传真: 0516-85799701

国外销售部:

地址: 5317 94th Street, Elmhurst, NY 11373, United States

语音信箱/传真: 1-718-766-0560

网上联系方式:

管理团队 [head.direct@gmail.com](mailto:head.direct@gmail.com)

售后服务 [head.direct.customerservice@gmail.com](mailto:head.direct.customerservice@gmail.com)