

产品保修

请登录<http://www.hifiman.cn>, 点击首页“注册保修”项, 按流程注册并提交, 通过审核后享受保修服务。RE400i保修期为一年, 自购买之日起算起。如果在保修期间, 耳机出现问题, 我公司可以为您提供换新或返修服务。如因人为因素导致耳机损坏, 包括擅自拆卸、更换或修理耳机, 我公司将不予以保修。

返修流程

请您在包裹中附纸条(最好为打印稿, 以便我们确认您的相关信息)写明回邮地址、收件人姓名、联系电话及故障情况, 并附上保修卡和购买凭证, 同耳机一起寄给我们。

如有任何其他问题, 请与HIFIMAN当地授权代理商联系或拨打客服电话。

售后服务收件信息

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号

尚坤智创产业园C1幢2楼



在线联系



<http://e.weibo.com/chinahifiman>



QQ: 400 003 8566



扫描二维码获取更多HIFIMAN资讯



RE400i

使用说明书

HIFIMAN RE400i使用说明书

感谢您购买 HIFIMAN RE400i 手机用耳塞式耳机，这是一款高性能、声音优秀且佩戴舒适的耳机。经过长达几年的工业设计和研发，确保您能够长时间地使用本产品。RE400i 配有通话耳麦和接听线控，可以搭配 iPhone、iPad 等苹果产品，能够轻松提升您的手机音乐体验。HIFIMAN 是高品质耳机、放大器和便携式播放器等音频产品的国际领先品牌之一。

产品说明

RE400i能够为您带来更加美妙的通话质量和音乐享受，通过线控上的按钮可以进行控制。具体操作因手机系统的不同会有所差异。

手机型号/操作	iPhone / iPad / iPod
接通来电 (仅适用于iPhone)	按下中央键1次
结束通话 (仅适用于iPhone)	按下中央键1次
拒绝来电 (仅适用于iPhone)	按住中央键大约两秒钟，然后松开
音乐播放/暂停	按下中央键1次
上一曲	快速按下中央键3次
下一曲	快速按下中央键2次
快进	快速按下中央键2次，并按住
倒回	快速按下中央键3次，并按住
录音控制	录音时用耳机中央键停止、开始录音
拍照/录像控制	iPhone4及后续机型 拍照/录像用音量+键

产品保养

为了延长耳机使用寿命，请注意以下几点事项：

- 请尽量把耳机放在附带的耳机包里。
- 请不要通过拉耳机线的方式将耳机取出，这样可能会损坏耳机线。人为损坏不在保修范围内。
- 避免撞击或将耳机置于炎热或酷寒的环境中。

特性与参数

- 镀钛振膜8.5mm单元
- 稀土磁体、小体积
- 无氧铜配线
- 设计新潮、重量轻
- 小插头适用于一般耳机插孔
- 人体工学设计、佩戴舒适可长时间聆听
- 3.5mm耳机插头
- 频响范围: 15Hz-22kHz
- 阻抗: 32 Ω
- 灵敏度: 102 dB
- 额定功率: 10mW
- 重量: 15.8g

附件

- 硅胶套 7对
- 滤片: 10个
- 夹子: 1个
- 耳机包: 1个

佩戴方法

在戴耳机前，请将您的手机音量调至最低。耳机两侧导管上标注有“L”和“R”，分别表示左和右。

正戴——将耳机放入耳道，然后轻轻旋入，直到觉得舒适为止。耳机线应该为垂落状态。如佩戴不够舒适，请尝试用其他型号的硅胶套。

反戴——按照以上步骤戴好耳机，耳机线应从耳朵上部绕好，弯角要小。如佩戴不够舒适，请调整耳机线的佩戴角度。



正戴



反戴

注意

- 驾驶机动车时请勿佩戴本耳机。
- 佩戴耳机步行、慢跑、骑车时需加倍小心。
- 听音音量过高可能会损害听力，请尽量在较低音量下听音乐。