



HIFIMAN


Innovating the Art of Listening



TWS450

使用说明书

产品概述



1	多功能触摸感应区
2	耳机状态指示灯
3	麦克风
4	左耳塞
5	右耳塞
6	充电仓指示灯
7	Type-C 充电接口

蓝牙配对

开机与配对



配对



* 首次使用时打开充电盒，耳机将自动开机并进入配对模式。

耳机状态指示灯		状态
	LR耳机同时闪烁	开机
	主耳闪烁	蓝牙配对
	主耳指示灯熄灭	连接设备成功

蓝牙配对

- 💡 首次连接设备时, 请确保耳塞与设备的距离小于 1 米。
- 💡 开机后, 耳塞将自动连接到最后连接的设备。
如无连接设备, 耳机将进入配对模式。
- 💡 如果出现异常情况, 请将耳机放回充电盒并盖上盖子 10 秒, 然后重新取出。

关机

- 💡 如果没有连接任何设备, 耳机将在 10 分钟后自动关闭。
- 💡 当耳机放入充电盒并关闭盖子时, 充满电后会自动关闭。



	轻触任意一只耳塞两次	播放/停止
	三击左耳塞	上一首
	三击右耳塞	下一首



	双击任意一只耳塞	接听/挂断来电
	长按2秒任意一只耳塞	拒接来电
	长按2秒任意一只耳塞	唤醒语音助手

充电使用指南




为耳机充电

将耳机放回充电盒并盖上盖子后，
耳机将自动充电，充电盒白灯亮4秒后熄灭。

💡 当电池电量不足时，耳机会有语音提示。

为充电盒充电



指示灯	电量情况	状态
●	绿灯持续闪烁	充电中
●	绿灯常亮	已充满

💡 使用随附的Type-C充电线
为充电盒充电

产品参数

耳塞参数

通信距离: 10m

音乐播放时间: 一次充电最多可使用 5 小时，
充电盒可额外提供 15 小时

电池容量: 35mAh(单个耳塞)

充电时间: 约1.5小时

充电盒参数

电池容量: 330mAh

充电时间: 大约2小时


* 充电盒充满电后可为耳机充电约3次。



充电盒 x1



耳塞 x2



Type-C充电线x1



额外附赠耳帽 x 2

使用安全说明

为避免损伤听力, 请将音量保持在适度水平, 避免长时间高音量佩戴耳机听音乐, 这可能对听力造成永久性伤害或失聪。

在驾驶、骑行、步行等需要您注意力集中的情况下, 请勿使用。

充电完成后, 请将充电线从机身拔出, 避免让产品长期处于充电状态。

注意: 若观看视频时使用耳机, 音频和视频可能会稍微不同步, 这是蓝牙技术本身的机能限制, HIFIMAN已在可能范围内进行优化。

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN保证本产品从购买之日起一年内无材料或工艺上的缺陷。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题，请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要，我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意：请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途，包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示显示有效日期的收据或购买证明。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566。也可以将情况发送电子邮箱至service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服
官方网站: www.hifiman.cn
客服邮箱: service@hifiman.cn
客服电话: 400-003-8566
售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼



HIFIMAN

Innovating the Art of Listening



官方微信服务号
hifiman8566



weibo.com/chinahifiman