



EF499

耳机放大器和DAC解码一体机

222

使用说明书

欢迎

感谢您购买HIFIMAN的耳放一体机EF499,
该款解码耳机放大一体机是当前市场上同等价位段最好的产品之一。
EF499小巧, 简洁, 更节约您的桌面空间。

为了让您能够轻松体验本产品,
我们随机配备了内容详细的使用说明,
请您开始使用本机之前请先仔细阅读,
以便您能正确使用本机。

目录

- 02 使用注意事项
- 03 参数
- 04 产品配件
- 05 前面板功能
- 06 后面板功能
- 07 底部面板功能
- 08 使用USB本地连接电脑或者手机
- 09 HIFIMAN保修条款

使用注意事项

1. 在连接电源线之前，请选择适合您所在国家/地区的电压。请确认在机器底部面板上的电压选择开关设置的额定电压是否与您使用地区的供应电压相符。如不相符，请确定在电源关闭和电源线切断的情况下，使电压调节为所在国家或地区的正确电压。如果所在国家或地区电压为AC100V-120V，那就将电压设定在115V位置，如果所在国家或地区电压为AC220V-240V，那就将电压设定在230V位置。拨动按钮显示的数值代表选择的电压值。
2. 小心操作电源线，从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。
3. 请勿用湿手操作主电源线。
4. 请勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。
5. 长时间不使用本机时须拔下电源插头。
6. 用音频连接线将本机的音频输出端口与其他音频设备的输出端口连接。请注意左\右声道不要接反。
7. 一定要在播放音乐时，确认音量及耳机声音在自己合适位置才能带上耳机欣赏音乐。注意：一定要避免先带上耳机再突然播放音乐，如果此时音量在最大位置时，过大的声压会对耳朵造成永久性伤害。
8. 防止儿童触摸。使机器远离其它危险物品或高温易燃物品，如打火机、丁烷气罐、空气清新剂、杀虫剂、喷发摩丝、固体酒精、汽油、有机溶剂等。
9. 切勿拆解或以任何方式改装本机。
10. 需要维修服务的损坏在以下的情况，请拔掉电源，并联系HIFIMAN售后人员进行维修：
 - A. 电源线或插头已损坏。
 - B. 异物掉入或液体流入设备中。
 - C. 设备遭雨水淋湿。
 - D. 设备似乎不能正常操作，或者显示出在性能上有明显的改变。

参数

总谐波失真 (线路输出) THD+N: 0.008% (0dB)

声道分离度: 95 ± 3 dB

信噪比: 99dB (A记权, AP开环测试数据)

最大输出功率: 4.35 W@32 Ω 平衡/1.28 W@32 Ω 单端 每声道

重量: 3.3kg

尺寸: 详见下图





产品配件

电源线 1根

请注意

规格及功能如有更改，
恕不另行通知。



前面板功能



* 四档功能切换旋钮进行功能切换时LED灯（白色）

分别对应功能为：High Gain NOS, High Gain OS, Low Gain OS, Low Gain NOS

后面板功能



底部面板功能

AC 115V/230V

切换开关



注意：在连接电源线之前，请选择适合您所在国家/地区的电压。请确认在机器底部面板上的电压选择开关设置的额定电压是否与使用地区的供应电压相符。如不相符，请确定在电源关闭和电源线切断的情况下，使电压调节为所在国家或地区的正确电压。如果所在国家或地区电压为AC100V-120V，那就将电压设定在115V位置，如果所在国家或地区电压为AC220V-240V，那就将电压设定在230V位置。拨动按钮显示的数值代表选择的电压值。

使用USB本地连接电脑或者手机

连接电脑

1. 连接两个设备：将USB数据线插入您的设备和电脑的USB接口。
(注意：USB充电线不适用。)
2. 检查识别：您的电脑应该会自动识别到您的设备* 确认播放设备选择为"HIFIMAN-EF499"。
(如果未能自动识别，请到“声音”里面选择对应的输出设备。)
3. 使用电脑上的音乐播放器，即可享受您的音乐。

* 注：macOS, WIN10及WIN10以上操作系统可直接连接。

WIN XP及WIN 10以下系统需要前往官网安装驱动程序 <http://hifiman.cn/services>

连接手机

1. 连接两个设备：将USB数据线插入您的设备和手机的接口。
(注意：USB充电线不适用。)
2. 检查识别：您的手机应该会自动识别到您的设备
(如果未能自动识别，请到手机设置-开发者选项-USB调试，打开该选项。)
3. 使用手机上的音乐播放器，即可享受您的音乐。

HIFIMAN 保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起1年的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要, 我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400- 003- 8566。

也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼 (播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务 (耳机、耳塞类)



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



weibo.com/chinahifiman





官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼